


ЗАНЯТИЕ 22


Формула 1

Формула 1







1




2




3




4



5




6



7



8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22



23



24







27



28




29




30

Готово!





Присоединяем материнскую плату



Соедините в следующем порядке:

1. Присоедините аккумулятор к разъёму №1 (Питание).
2. Присоедините левый двигатель к разъёму №2 (LEFT MOTOR).
3. Присоедините правый двигатель к разъёму №3 (RIGHT MOTOR).
4. Присоедините датчик ДУ к разъёму №4 (R/C).

 Красный провод двигателя соединяется с плюсом \oplus , а черный с минусом \ominus

 Соедините черный провод 3-х проводного кабеля - к минусу \ominus

Установка режима

1. Присоедините аккумулятор к разъёму Питание.
2. Включите питание.
3. Нажмите кнопку выбора режима (MODE), чтобы загорелся красный светодиод.



РЕЖИМ #1








*Режим
дистанционного управления*


4. Выберите канал на материнской плате.
5. Нажмите кнопку СТАРТ и попробуйте передвинуть робота.


Настройка пульта управления

1. Включите робота.
2. Выберите режим №1 (загорится красный светодиод).
3. Нажмите на кнопку , держа нажатой кнопку .

На панели А светодиоды покажут варианты для выбора канала.

4. Нажмите на кнопку , держа нажатой кнопку  и выберите ваш канал.
5. После выбора канала, если вы отпустите кнопку  и нажмете , то канал будет выбран.
6. Светодиод на панели В мигнет 3 раза и выключится автоматически. Это означает, что выбор канала закончен.
7. Если вы нажмете кнопку , то увидите свой выбранный канал.





ДО ВСТРЕЧИ!
УДАЧИ!